

Description	Nom		Alimentation	Commentaire
	Tamajeq (Touaregs Kel Ewey)	Maaza		
Vaste terrain plat et argileux	Étaghas ou égharghar		Pluies	Zone de paturages après les pluies où se constituent parfois des mares
mare, cuvette naturelle arborée retenant temporairement l'eau	Ésewi ou tassagh, abatol		Pluies, éventuellement inféro-flux suite aux pluies	ésewi : dans la bordure est de l'Air, petite cuvette entre les dunes en situation de plaine d'épandage, là les eaux d'un oued montagneux se perdent dans un erg. Tassagh : mare plus petite et éphémère. Abatol : bas-fond, cuvette boisée
Trou d'eau dans des gorges	Agelmam, témakkast, tawardé, takarit	Qalt, masak, kharaz, et makra'	Pluies, éventuellement inféro-flux, parfois aquifères profonds	Fig.3, En arabe Maaza, les termes varient en fonction du volume, de la topographie ainsi que de la vitesse d'évaporation et de l'accessibilité pour les troupeaux
Puisard temporaire dans le lit mineur d'un oued	Éres	Thamiila, irsays ou umshaash	Pluies, inféro-flux et aquifères profonds	Fig. 4. Les termes en Maaza varient en fonction de la qualité et de la quantité d'eau, ainsi que de la vitesse de recharge et de la possibilité ou non pour les bêtes de s'abreuver sans assistance humaine
Puisard temporaire et saisonnier dans une mare ou le lit d'un oued asséchés	Abankor	Bir	Pluies, inféro-flux	

Crue	Éshel	Seyil	Pluies	En Aïr, éshel désigne l'arrivée de l'eau dans l'oued ; anafal : le débordement, l'inondation.
Puits (terme générique), puits durable	Anu	Bir	Inféro-flux et aquifères profonds	En Aïr, tanut (diminutif au féminin d'anu) est un petit puits qui peut nécessiter l'usage d'une corde car dépassant la profondeur d'un homme aux bras levés (téddé)
Puits stable et durable, moderne, à margelle et abords cimentés	Anu n cimenti	Bir	Aquifères profonds	Fig. 5
Puits centenaires, d'alimentation stable et creusés dans le roc	Agharus	Bir	Aquifères profonds	Fig. 6
Station de pompage	Fanfo	Bir	Aquifères profonds	
Source	Tyett n aman ("l'œil des eaux")	Ayn	Inféro-flux et aquifères profonds	
Petit bassin dans le rocher alimentée par une source (Azawagh)	Tegirer ou Teggida (avec ou sans écoulement)		Inféro-flux et aquifères profonds	Fig. 7. ; En Aïr, aman idernen ("les eaux vivantes") est l'eau courante ; anagay, le ruissèlement
Suintement remplissant des cuvette dans des gorges	Elbu ou éblew	Nagaat	Inféro-flux et aquifères profonds	Se dit aussi pour le suintement et le remplissage des puits en Aïr.
Sources aménagées par le creusement de grandes surfaces, parfois sur plusieurs mètres de profondeur pour permettre l'abreuvement des troupeaux sans assistance humaine	Atafala ? Abankor à large bouche selon le dictionnaire de Foucauld, éfeli désignant une foggara.	Shirii'a	Inféro-flux et aquifères profonds	Fig. 8

Citernes, cuves et poches d'eau chargées sur des véhicules motorisés	Abayogh (autre au sens propre)	Ghazan	N'importe quel autre type de points d'eau, généralement des pompes	Fig. 9
vallée (Aïr) ou grande mare (Azawagh).	Éghazer			
Point d'eau, lieu d'abreuvement (terme générique)	Émeshi			
Puisard (Azawagh) ou petit ésewi (Aïr) ou petite mare (Kel Gress)	Tégherest			féminin (diminutif) d'agharus
Gorge, ravin ou mare dans le coude d'un oued de montagne	Egirer ou tégirert			Selon qu'il soit au masculin ou au féminin (diminutif)